

(EST) Paigaldus- ja kasutusjuhend

Lugupeetud ostja! Täname meie toote soetamise eest! Loodame, et see toob Teie lastele palju rõõmu ning Teile endale puhkehetki.

Enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhend hoolikalt läbi ning hoidke seda kogu toote kasutusaja kestel kindlas kohas, et oleks vajadusel käepärast võtta. Järgige kõiki kasutusjuhendis mainitud toote paigaldus- ja kasutusjuhiseid. Toote montaaž on üsnagi lihtne ega nõu erilist vilumust, sestap saate oma jõudude hakkama. Järgige toote montaažikäiku, toote montaaži tuleb teha ainult illustatsioonidel osutatud järjekorras. Toote õige montaaž on väga oluline, kuna tagab toote pika kasutusea, samuti Teie lapse turvalisuse.

Valige oma õues montaažiks vastav koht. Toote paigutamiseks valitud koht peab olema piisavalt suure pindalaga, tasane, seal ei tohi olla teisi esemeid (vaat. joonis 1.). Toode tuleb paigutada selliselt, et see jääks Teistest ühel asuvatest objektidest (majad/hooned, garaažid, piirdeaiad/tarad, puud, rippuvad oksad, pesukuivatusnõõrid, sõiduteed, elektriliinid) vähemalt 2 m kaugusele (vaat. joonis 2.). Liumäe pinna kuumenemise ärahoidmiseks tuleb toode paigutada selliselt, et liumäe pind ei jääks lõunasse. Toode on ette nähtud paigutamiseks pehmele pinnale (muru, spetsiaalselt loodud ala). Toodet ei tohi kasutada kõval pinnal (näit. asfaldil, betoonil, sillutisel).

Pärast toote ette nähtud kohta paigaldamist kontrollige, et see seisaks otse. Kontrollimiseks võite kasutada vesiloodi. Kui toode ei seisaks otse, võite labidaga toote kõige kõrgemal asuva jala alt mulda vähemaks võtta. Vajadusel võib toimingut korrata, kuniks toode seisaks otse (vaata joonis 3).

Toote aksessuaaridega täiendamiseks kasutage ainult tootja originaalseid aksessuaare. Aksessuaaride montaažil järgige paigaldusjuhendit.



Tähelepanu! Toote võivad kokku panna ainult täiskasvanud. Lapsed võivad kasutada ainult täielikult kokkupandud toodet. Toodet on soovitatav kasutada täiskasvanute juuresolekul. Toodet ei tohi kasutada mittevastaval viisil, mis võib mõjutada toote vastupidavust ning ohustada laste turvalisust.

Kord kolme kuu jooksul tuleb toode üle vaadata, selgitamaks, kas sellel pole mingeid kahjustusi. Eriti tähelepanelikult tuleb kontrollida plastmass detaile ning kiige kinnitustele (kas pole mingeid kahjustusi – lõhed, praod, ebatasasused, teravad kohad). Veenduge, et puitdetailides pole konstruktsioonide turvalisust ohustavaid lõhesid/praugusid. Veenduge, et detailide ühenduskohad poleks lõdvad. Kui puitdetailidel on vaigujoos, tuleb see vastava puhastusvahendiga ära puhastada.

Kord aastas, hooaja alguses, tuleb toode hoolikalt üle vaadata ning kontrollida, kas kõik detailid on korralikult kinnitatud, kinnituskruvid kinni keeratud ning kruvide dekoratiivsed pealised on terved. Toote kere detailid tuleb hoolikalt üle vaadata, et plastmassühendustes ning puitdetailides poleks lõhesid, mis võiksid mõjutada konstruktsiooni tugevust. Vajadusel taastage puitdetailide värvkatet, kasutades lastele turvalisi värve. Originaalvärvkatet puudutavad teavet võib saada edasimüüja või tootja käest.

Kontrollige kiiktooli kõrgust, vajadusel reguleerige, järgides paigaldusjuhendis sätestatut.

Tähelepanu! See on peajuhend. Palun järgida käesolevaid juhiseid kõikide lisatud moodulite ja lisanduste (platvormid, kiiged jne) suhtes. Ebaselguste või küsimuste korral võtke ühendust edasimüüjaga või tootjaga. Teie soetatud mudeli värv võib erineda illustatsioonil kujutatust.



Puit on looduslik materjal, iga detailil on unikaalsed okste, lõhede ja värvide variatsioonid. Puit tõmbub kuiva ja sooja aja kokku, niiskuse korral paisub. Nimetatud füüsilised muutused ei toimu ühtlaselt kõikides puitdetailides, sestap võib esineda praugusid ning lõhenemist. Puitdetailid võivad ilma kujundavate elementide ning atmosfäärinähtuste mõjul tooni muuta, pleekuda, puitdetailidel võib esineda vaigujoosku, samuti võivad need väänduda või kumerduda. Kõik loetletud puitdetailide omadused tulenevad puidu loomusest, sestap ei loeta neid praagiks.

(LV) Montāžas un ekspluatācijas instrukcija

Cienījamais pircēj! Paldies, ka iegādājāties mūsu ražoto produktu! Mēs ceram, ka tas radīs daudz prieka Jūsu bērniem un atpūtas brīžus Jums.

Pirms produkta lietošanas lūdzam rūpīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Lūzdu saglabāties to visu produkta lietošanas laiku. Ievērojiet visus instrukcijā minētos produkta montāžas un lietošanas norādījumus. Produkta montāža ir samērā vienkārša un neprasa īpašas iemaņas, tāpēc varēsiet to paveikt saviem spēkiem. Sekojiet produkta montāžas soļiem, un montāžu veiciet tikai tādā secībā, kā norādīts ilustrācijās. Pareiza produkta montāža ir ļoti svarīga produkta ilgai kalpošanai, kā arī Jūsu bērnu drošībai.

Pirms montāžas uzsākšanas, vispirms izvēlieties vietu Jūsu pagalmā. Vietai, kur plānojat novietot produktu jābūt pietiekami lielai, līdzinai un brīvai no citiem objektiem (skatīt 1. zīmējumu). Produktu jānovieto vismaz 2 metru attālumā no citiem Jūsu pagalma objektiem, piemēram - mājās, garāžās, sētas, kokiem un to nokarenajiem zariem, veļas žāvēšanas auklām, piebraucamā ceļa vai elektrolīnijām (skatīt 2. zīmējumu). Lai novērstu slidkalniņa virsmas uzkaršanu, produktu novietojiet, lai slidkalniņa virsma nebūtu vērsta uz dienvidiem. Produkts paredzēts novietošanai uz miksta zemes seguma - piemājas zāliena vai speciāli sagatavota laukuma. Produktu nedrīkst novietot uz cieta zemes seguma, piemēram - asfalta, betona, bruģa.

Kad produkts ir samontēts un novietots tam paredzētajā vietā, pārbaudiet, vai tas stāv taisni. Pārbaudei variet izmantot līmeņrādi, novietojot to uz platformas dažādos virzienos. Ja produkts nav taisns, lietojiet lāpstu un izņemiet zemi zem produkta kājas, kas atrodas visaugstāk. Nepieciešamības gadījumā, atkārtojiet darbību, līdz produkts stāv taisni (skatīt 3. zīmējumu).

Ja vēlaties produktu papildināt ar aksesuāriem, tad izmantojiet tikai oriģinālos ražotāja aksesuārus. Aksesuāru montāžu pie produkta veiciet, vadoties pēc tiem pievienotās montāžas instrukcijas.



Uzmanību! Produkta montāžu drīkst veikt tikai pieaugušie. Bērniem to atļauts lietot tikai tad, kad produkts ir pilnībā samontēts. Produkta rekomendējam lietot tikai pieaugušo klātbūtnē. Nepieļaut produkta lietošanu tam neatbilstošā veidā, kas var ietekmēt produkta izturību un apdraudēt bērnu drošību.

Reizi trīs mēnešos apsejojiet produktu, vai tam nav radušies kādi bojājumi. Īpašu vērību pievēršiet plastmasas detaļām un šūpoļu stiprinājumiem, vai tiem nav radušies tādi bojājumi, kā plaisas, nelīdzenumi, asumi. Pārlicinieties, ka koka detaļās nav radušās plaisas, kas var apdraudēt konstrukcijas drošību. Pārlicinieties, ka detaļu savienojuma vietas nav vaļīgas. Ja uz koka detaļām ir izveidojušies sveķu notecējumi, notīriet tos ar atbilstošu tīrīšanas līdzekli.

Reizi gadā, uzsākot sezonu, veiciet rūpīgu produkta apsekošanu, pārbaudot, vai visas detaļas ir kārtīgi nostiprinātas, stiprinājumu skrūves pievilktas un skrūvju dekoratīvās uzlikas ir veselas. Veiciet rūpīgu karkasa detaļu pārbaudi, vai plastmasas savienojumos un koka detaļās nav parādījušās plaisas, kas varētu ietekmēt konstrukcijas stiprību. Ja nepieciešams, atjaunojiet koka detaļu krāsojumu, izmantojot bērniem drošas krāsas. Oriģinālo krāsu parametrus variet iegūt, sazinoties ar izplatītāju vai ražotāju.

Veiciet šūpoļu krēsla augstuma pārbaudi, nepieciešamības gadījumā to noregulējiet, vadoties pēc montāžas instrukcijas.

Uzmanību! Šī ir galvenā instrukcija. Lūzdu ievērot šos norādījumus visiem pievienotajiem moduļiem un papildinājumiem – platformai, šūpolēm u.t.t. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā, sazinieties ar produkta izplatītāju vai ražotāju. Jūsu iegādātā modeļa krāsas var atšķirties no ilustrācijās attēlotajām.



Koksne ir dabisks, organisks materiāls un katra tās detaļa ir unikāla ar saviem zariem, plaisām un krāsas variācijām. Kokmateriāli var mainīt izmēru, atkarībā no temperatūras un mitruma svārstībām. Siltā un sausā laikā tie saraušies, bet mitrā laikā var izplesties. Tā kā šīs fiziskās izmaiņas parasti nenotiek vienmērīgi visās koka detaļās, minēto spēku ietekmē tas var radīt plaisas un šķelšanos. Tāpat, laikapstākļu un atmosfēras ietekmē, koka detaļas var izbalēt, mainīt toni, var veidoties sveķu notecējumi, kā arī tās var vērtties un izliekties. Visas uzskaitītās koka detaļu īpašības ir dabīgas un paredzamas, tādēļ to veidošanās uz produkta netiek uzskatītas par brāķi.

